

Thema	Seite
<b>A</b> Achsplattenstellung und Zugführung	61-64
Achsring Einteiliger	98
Achsring Schnellwechsel	104
Achstypen CC und TS	24
Anbauteile - Welche sind zu empfehlen?	45
Anhang	119-129
<b>B</b> Bajonettverschraubung	108
Baukastensystem	23
Besonderheiten, Spezialanwendungen	47
Bremsscheibe	37,6
Bremsscheibe wechseln	91
<b>D</b> DH Kettenführung Nabe (Sonderzubehör für Downhill)	58
DH Kettenspanner (Sonderzubehör für Downhill)	69
Drehgriff, Schaltgriff	73
Drehmomentabstützung	25
Drehmomentstütze lang	65-66
Drehmomentstütze Standard	56
<b>E</b> Einfahrzeit	6
Einspeichen bei französischem Lochmuster	126
Einspeichen bei europäischem Lochmuster	126
Einstellung der Achsplatte	64
Entfaltungstabelle	20
Externe Schaltansteuerung	32
Externe Schaltansteuerung mi versch. Drehmomentstützen	63
Exzenter Tretlager	48
<b>F</b> Fahrgeräusche	6
Farben	33
Fehlerdiagnose / Selbsthilfe	119-123
Felgeninnendurchmessers Bestimmung	44
Flanschbruch mögliche Ursachen	132 - 133
<b>G</b> Gates Carbon Drive (Zahnriemen)	3, 48,
Gewicht/Wirkungsgrad	18
Gewindestift Externe Schaltansteuerung	129
Griffgummi wechseln	110
<b>H</b> Hinweis zur Serien-Nr.	128
Hilfe Fehlerdiagnose	119-123
<b>I</b> Infos für die Tour	9
Interne Schaltansteuerung	31
Interne Schaltansteuerung via Kettenstrebe	62
Interne Schaltansteuerung via Sattelstrebe	61
<b>K</b> Kettenführung CC	71
Kettenführung DH	58
Kettenspanner CC	68
Kettenspanner DH	69
Kettenübersetzungen Tabelle (kleinste zulässige)	19
Kurbeltrieb	57
<b>L</b> Laufrad Ausbau	11
Laufrad Einbau	14
Laufrad einspeichen	55
Laufradstabilität	41
<b>M</b> Modellbezeichnung Erklärung	33
Modellvarianten	39

Thema	Seite
<b>M</b> Montage	49-84
Montage bei CC Versionen	65
Montage bei TS Versionen	66
Montage mit Kettenspanner	70
Montage ohne Kettenspanner	70
<b>N</b> Notizen	132
<b>O</b> OEM Achsplatte bei Rohloff SPEEDHUB	67
OEM2 Achsplatte bei Rohloff SPEEDHUB	67
OEM2 Einbaubedingungen	30
OEM2 Montage mit Rohloff SPEEDBONE	59
OEM2 Montage mit Stützschrabe	59
Ölwechsel	87
<b>P</b> Packungsinhalt	51-53
Packungsinhalt prüfen	51
Probleme & Abhilfe	119-123
<b>R</b> Rahmenformen	27
Reise - Transport - Infos für die Tour	9
Reparaturarbeiten an der Rohloff SPEEDHUB	96-129
Ritzel wenden/wechseln	90
<b>S</b> Schalten der Gänge	5
Schaltgriff-, Drehgriff- Montage	73
Schaltseilwechsel (0,9mm Rohloff Spezialschaltseil)	97
Scheibenbremse an Rohloff SPEEDHUB	37
Schieben des Rades	6
SerienNr. Hinweis	128
Servicearbeiten an der Rohloff SPEEDHUB	86-95
Sicherheitsinformationen	3
Simmerringwechsel	114
Speichenlänge berechnen, richtige Speichenauswahl	43, 130-131
Speichenlängen Tabelle Felgen 32 loch	42 - 43
Spezialanwendungen, Besonderheiten	47, 48
<b>T</b> Tandemeinsatz (siehe Spezialanwendungen)	19, 33, 41
Tausch des Getriebeblocks	111-112
Technische Daten	17
Technische Daten	127
Transport - Infos für die Tour - Reise	9
Tuning Parts, Gates	48
Tüteninhalt prüfen	53
<b>Ü</b> Übersetzungsvergleich Kettenschaltung - SPEEDHUB 500/14	21
Übersetzungsvergleich SPEEDHUB 500/14 - Kettenschaltung	22
<b>U</b> Umbau der Schaltansteuerung	92-93
<b>V</b> Verschleißteile	6
Vorteile der einzelnen Optionen	38
<b>W</b> Wartung und Pflege	8, 89
Wechsel der Kettenspannerfeder	109
Wechsel des Griffgummis	110
Werkzeuge und Schrauben	124
Wirkungsgrad - Gewicht	18
<b>Z</b> Zubehör, Tuning Parts	45-48
Zugführung und Achsplattenstellung	61-64
Zugspannung einstellen (interne/externe Schaltansteuerung)	8, 89
Zahnriemen mit Rohloff SPEEDHUB 500/14 (Gates Carbon Drive)	3, 48